



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΣΚΕΣ

Ενσωματωμένο
reciever box



Τοποθέτηση μπαταρίας στη
πίσω μεριά της κάσκας



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΘΩΡΑΚΕΣ

Αισθητήρες σε όλα
τα σημεία του θώρακα



Τοποθέτηση μπαταρίας στη
πίσω μεριά του θώρακα



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΤΟΥΣΑΚΙ



Αισθητήρας κουτουπιέ

- No0 36
- No1 37-38
- No2 39
- No3 40-41
- No4 42
- No5 43-44
- No6 45-46



Αισθητήρας φτέρνα

Αισθητήρας πατούσας

RECEIVER BOX

Περνάμε το Barcode στο σύστημα
για να επικοινωνήσει

Βύσμα σύνδεσης
εξοπλισμού



389F7C1765

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΙΣΧΥΣ

00



Εισαγωγή μπαταρίας



Το βελάκι πάντα προς τα πάνω

ΦΟΡΤΙΣΗ



Όταν το λαμπάκι απο κόκκινο μεταβλητεί σε μπλε σημαίνει ότι είναι πλήρως φορτισμένη η μπαταρία



Φορτιστής USB-A
Μαγνητικό κούμπωμα 3pin

Μπαταρία Λιθίου
2000mAh
Μαγνητικός σύνδεσμος φόρτισης



ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ



Ο πομποδέκτης συνδέεται στον υπολογιστή και επικοινωνεί με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό



Πομποδέκτης USB

Κεραία Επικοινωνίας



DIAMOND
ANTENNA
SRHB053

ПРОГРАММА

		
0	MATCH A001 1:30	0
Pass  Reje 	ROUND 1	Pass  Reje 
0 HITS 0		0 HITS 0
		WON 0
		GAM-JEOM 0





**ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ**

τηλ. 23510 39618, 26168
κiv. 6989 703077

email: eshop@olympusport.gr



ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

